

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Датчик DC для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT



Датчик DC для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT

Области применения датчика типа DC для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT: датчик типа DC используется при работе с портативными твердомерами EQUOTIP и EQUOSTAT (производство Proceq SA, Швейцария). Представляет собой индентор для измерения твердости металлов и сплавов, датчик с уменьшенными габаритами, потому идеален для проведения контрольных измерений твердости изделий, конструкций, деталей в ограниченных пространствах (пазы, цилиндры, отверстия, внутренние поверхности сборных конструкций) в различных условиях (цеха, лаборатории, промышленность). В комплектацию датчика входит удлиняющий кабель, который позволяет проводить измерения в труднодоступных условиях.

Отличительные особенности датчика:

- Проведение измерений в ограниченных пространствах

- Поддержка основных шкал твердости
- Дополнительный кабель для проведения замеров в труднодоступных местах

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01