ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Датчик DL для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT



## Датчик DL для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT

Области применения датчика типа DL для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT: датчик типа DL используется при работе с портативными твердомерами EQUOTIP и EQUOSTAT. Устройство представляет собой индентор для измерения твердости широкого спектра металлов и сплавов, предназначенный для осуществления контроля изделий, конструкций, деталей в промышленных цехах и лабораториях. Датчик типа DL характеризуется наличием узкой передней части, за счет которой возможен контроль твердости в ограниченных пространствах (пазы, отверстия, цилиндры, внутренние поверхности сборных конструкций), в труднодоступных местах (на дне углублений и канавок).

## Отличительные качества датчика DL:

- Возможность проведения измерений в ограниченных пространствах
- Возможность работы со всеми типами стандартизированных шкал твердости

• Дополнительный удлиняющий кабель для осуществления контроля твердости в труднодоступных местах

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01