Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Датчик S для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT



Датчик S для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT

Области применения датчика типа S для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT:

керамический датчик S используется при работе с портативными твердомерами EQUOTIP и EQUOSTAT, представляет собой индентор для контроля твердости большинства металлов и сплавов. Датчик этого типа используется для измерения в диапазоне очень высокой твердости (всегда выше 50 HRC / 650 HV). Устройство идеально подходит для измерения твердости инструментальных сталей с высоким содержанием карбида. В комплект керамического датчика входит удлиняющий кабель, позволяющий проводить измерения в труднодоступных местах.

Отличительные качества датчика:

• Контроль изделий с твердостью выше 50 HRC / 650 HV

- Возможность проводить измерения в единицах всех стандартизированных шкал твердости
- Дополнительный удлиняющий кабель для замеров в труднодоступных местах

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01