ПАМЯТКА

ПОДБОР БЛОКОВ АВР К ГЕНЕРАТОРАМ ТСС

Генератор

Блок АВР

WWW.TSS.RU

www.rusgeocom.ru

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

100028	Блок АВР-С 90000/230/400	100033	Дизель генератор TSS SDG 7OOOEHA		
		100034	Дизель генератор TSS SDG 7OOOEH3A		
		100035	Дизель генератор TSS SDG 9OOOEHA		
		100036	Дизель генератор TSS SDG 9OOOEH3ИA		
		100031	Дизель генератор TSS SDG 9OOOEH3A		

190137	Блок АВР-С 80000/230	100050	Дизель генератор TSS SDG 8OOOEHA	190138	Блок АВР-С 80000/400
		100048	Дизель генератор TSS SDG 65OOEHA		
190138	Блок АВР-С 80000/400	100051	Дизель генератор TSS SDG 8OOOEH3A		

	Блок АВР-С 140000/230/400	100138	Дизель генератор TSS SDG 1 OOOOEH3A		
		100140	Дизель генератор TSS SDG 14OOOEH3A		
		100137	Дизель генератор TSS SDG 1 OOOOEHA		
		100139	Дизель генератор TSS SDG 14OOOEHA		

190045	Блок АВР-С 11000D/230	100054	Дизель генератор TSS SDG 1 1 OOOEHA	190046	Блок АВР-С 11000D/400
		100057	Дизель генератор TSS SDG 12OOOEHA		
190046	Блок АВР-С 11000D/400	100056	Дизель генератор TSS SDG 1 1 OOOEH3A		
		100058	Дизель генератор TSS SDG 12OOOEH3A		

190033	Блок АВР-С 90000/230	077012	Дизель генератор TSS SDG 5OOOEHA	190034	Блок АВР-С 90000/400
		077014	Дизель генератор TSS SDG 6OOOEHA		
		100026	Дизель генератор TSS SDG 75OOEHA		

190034	Блок АВР-С 90000/400	077016	Дизель генератор TSS SDG 6OOOEH3A		
		100027	Дизель генератор TSS SDG 75OOEH3A		

БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКРОСТАНЦИИ

АРТ.	АВР	АРТ.	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.	ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ВВОДА СЕТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОДНО-ФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
АРТ.		АРТ.			ФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
190077, 190777	Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 9000/230/400	060034	Бензогенератор инверторный SGG 8000Ei	190777	Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 9000/230/400
		060059	Бензогенератор инверторный SGG 6000Ei		
		060035	Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei		
		060063	Бензогенератор инверторный SGG 6000ESi		
190026	Блок АВР-С 9000/230 лк	030020	Бензогенератор TSS SGG 70OOEA	190027	Блок АВР-С 9000/400 лк
		021301	Бензогенератор TSS SGG 75OOEA		
		190050	Бензогенератор TSS SGG 9000ELA		
		190070	Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000		
		190071	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000		
		190072	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190027	Блок АВР-С 9000/400 лк	030021	Бензогенератор TSS SGG 7OOOE3A		
		021303	Бензогенератор TSS SGG 75OOE3A		
		190051	Бензогенератор TSS SGG 9000E3LA		
		190070	Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000		
		190071	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000		
		190072	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190047 190099	Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 8000/230/400	060048	Бензогенератор инверторный SGG 4200Ei	190048, 190099	Блок АВР-С 9000/400 Блок АВР-С 8000/230/400
		060049	Бензогенератор инверторный SGG 4000ESi		
		060053	Бензогенератор инверторный SGG 5000ESi		
		060040	Бензогенератор инверторный SGG 5000Ei		
		060027	Бензогенератор инверторный SGG 7000Ei		
		060019	Бензогенератор TSS SGG 3200EN Duplex		
		160008	Бензогенератор TSS SGG 5000EHNA		
		160010	Бензогенератор TSS SGG 6000EHNA		
		160012	Бензогенератор TSS SGG 6000EHNA Duplex		
		160014	Бензогенератор TSS SGG 8000EHNA		
		190070	Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000		
		190071	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000		
		190072	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190048 190099	Блок АВР-С 9000/400, Блок АВР-С 8000/230/400	160011	Бензогенератор TSS SGG 6000EH3NA		
		160015	Бензогенератор TSS SGG 8000EH3NA		
		160017	Бензогенератор TSS SGG 8OOOEH3MJA		
		190070	Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000		
		190071	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000		
		190072	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190006	Блок АВР-С 10000/230	190009	Бензогенератор TSS SGG 1 OOOOEHA	190007	Блок АВР-С 10000/400
190007	Блок АВР-С 10000/400	190010	Бензогенератор TSS SGG 1 OOOOEH3A		
190097	Блок АВР-С 18000/400	190075	Бензогенератор TSS SGG 17OOOEH3A		
		190090	Бензогенератор TSS SGG 18OOOEH3A		
190042	Блок АВР-С 12000/230	190061	Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA	190041	Блок АВР-С 12000/400
		190073	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000,17000		
		190074	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000, 17000		
190041	Блок АВР-С 12000/400	190060	Бензогенератор TSS SGG 12000EH3LA		
		190073	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000,17000		
		190074	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000, 17000		
190028	Блок АВР-С 17000/400	190063	Бензогенератор TSS SGG 16000EH3LA		
		190067	Бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA		
		190069	Бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA		
		190073	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000, 17000		
		190074	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000,17000		
		190079	Разъем к кабелю блока АВР-С 12000, 17000		

Инверторные генераторы		кол-во фаз	Блоки АВР	
060049	TSS SGG 4000ESi	1	190047	Блок АВР - С 9000/230
060048	TSS SGG 4200Ei	1	190099	Блок АВР - С 8000/230/400
060040	TSS SGG 5000Ei	1		
060053	TSS SGG 5000ESi	1		
060027	TSS SGG 7000Ei	1		
060059	TSS SGG 6000Ei	1	190077	Блок АВР - С 9000/230
060063	TSS SGG 6000ESi	1	190777	Блок АВР - С 9000/230/400
060034	TSS SGG 8000Ei	1		
060035	TSS SGG 10000Ei	1		
Бензиновые генераторы		**кол-во фаз**	**Блоки АВР**	
060019	TSS SGG 3200EN Duplex	1	190047	Блок АВР - С 9000/230
160008	TSS SGG 5000EHNA	1	190099	Блок АВР - С 8000/230/400
160010	TSS SGG 6000EHNA	1		
160012	TSS SGG 6000EHNA Duplex	1		
160014	TSS SGG 8000EHNA	1		
160011	TSS SGG 6000EH3NA	3	190048	Блок АВР - С 9000/400
160015	TSS SGG 8000EH3NA	3	190099	Блок АВР - С 8000/230/400
160017	TSS SGG 8000EH3NUA	3		
030020	TSS SGG 7000EA	1	190026	Блок АВР - С 9000/230 л/з
021301	TSS SGG 7500EA	1		
190050	TSS SGG 9000ELA	1		
030021	TSS SGG 7000E3A	3	190027	Блок АВР - С 9000/400 л/з
021303	TSS SGG 7500E3A	3		
190051	TSS SGG 9000E3LA	3		
190009	TSS SGG 10000EHA	1	190006	Блок АВР - С 10000/230
190010	TSS SGG 10000EH3A	3	190007	Блок АВР - С 10000/400
190061	TSS SGG 12000EHLA	1	190042	Блок АВР - С 12000/230
190060	TSS SGG 12000EH3LA	3	190041	Блок АВР - С 12000/400
190063	TSS SGG 16000EH3LA	3	190028	Блок АВР - С 17000/400
190067	TSS SGG 18000EH3LA	3		
190069	TSS SGG 18000EH3LA	3		
190075	TSS SGG 17000EH3A	3	190097	Блок АВР - С 18000/400
190090	TSS SGG 18000EH3A	3		
Дизельные генераторы		**кол-во фаз**	**Блоки АВР**	
077012	TSS SDG 5000EHA	1	190033	Блок АВР - С 9000D/230
077014	TSS SDG 6000EHA	1		
100026	TSS SDG 7500EHA	1		
077016	TSS SDG 6000EH3A	3	190034	Блок АВР - С 9000D/400
100027	TSS SDG 7500EH3A	3		
100050	TSS SDG 8000EHA	1	190137	Блок АВР - С 8000D/230
100048	TSS SDG 6500EHA	1		
100051	TSS SDG 8000EH3A	3	190138	Блок АВР - С 8000D/400
100033	TSS SDG 7000EHA	1	100028	Блок АВР - С 9000D/230/400
100034	TSS SDG 7000EH3A	3		
100035	TSS SDG 9000EHA	1		
100036	TSS SDG 9000EH3UA	3		
100031	TSS SDG 9000EH3A	3		
100137	TSS SDG 10000EHA	1	190095	Блок АВР - С 14000D/230/400
100138	TSS SDG 10000EH3A	3		
100139	TSS SDG 14000EHA	1		
100140	TSS SDG 14000EH3A	3		
100054	TSS SDG 11000EHA	1	190045	Блок АВР - С 11000D/230
100057	TSS SDG 12000EHA	1		
100056	TSS SDG 11000EH3A	3	190046	Блок АВР - С 11000D/400
100058	TSS SDG 12000EH3A	3		

ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС

ЭНЕРГИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Блоки АВР **/230** - предназначены для использования с генераторами имеющими 1-фазное подключение.

Блоки АВР **/400** - предназначены для генераторов с 3-фазным подключением.

Блоки АВР **/230/400** - универсальные и подходят для использования с любым вариантом генератора.