

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Нулевые тестовые пластины DeFelsko



Нулевые тестовые пластины DeFelsko

Нулевые тестовые пластины DeFelsko из стали или алюминия совместно с эталонными калибровочными плёнками предназначены для калибровки толщиномеров, когда нет доступа к основанию тестируемого изделия, на котором планируется производить замеры ЛКП.

Код для заказа	Применимость	Тип	Размер
STDZSTL	PosiTector 6000 F, FS, FRS, FN, FNS, FNRS, FXS, FNDS, F PosiTest DFT Ferrous Combo	Сталь	Ø38 мм

Код для заказа	Применимость	Тип	Размер
STDZALM	PosiTector 6000 N, NS, NAS, NRS, FN, FNS, FNRS, FNDS, N PosiTest DFT Combo	Алюминий	Ø38 мм
STDZSTLM	PosiTector 6000 FT, FTS, FTRS, FNTS, FKS, FHXS	Сталь	100x100x6 мм
STDZALMM	PosiTector 6000 FNTS, NKS	Алюминий	100x100x6 мм
STDZSTL	PosiTector 6000 FLS, FJS, FNGS	Сталь	180x180x6 мм

Использование вместе с металлическими пластинами с покрытием

Стандарты на металлы с покрытием для магнитных и вихретоковых датчиков обычно включают нулевую пластину без покрытия. Первое измерение датчика проводится на нулевой пластине, чтобы убедиться, что датчик измеряет ноль правильно. Если же нет, то электронные датчики обычно можно установить на «0» на нулевой пластине. После того, как эта регулировка выполнена, датчик должен измерять в пределах допуска по стандартам с покрытием.

Использование с калибровочными плёнками и полистирольными блоками

Нулевая пластина обеспечивает удобное основание, на которое можно установить калибровочные плёнки и полистирольные блоки для проверки. Проверьте ноль, при необходимости отрегулируйте на «0», затем установите плёнку / блок на нулевую пластину и произведите замер.

Заменитель в качестве основы для материалов без подложки

Нулевые пластины можно использовать для создания подложки там, где ее нет. Большие листы материала, такие как бумага, пластик, ткань и резина, можно измерить с помощью толщиномера покрытия, поместив материал на нулевую пластину. Это полезно, когда измеряемый объект слишком велик для доступа с помощью микрометра или другого устройства. Например, индустрия трафаретной печати использует нулевые пластины для измерения толщины печатной «подложки».

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01