

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-500 (до 500 А)



Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-500 (до 500 A)

Вольтамперфазометр РС-30 является одним из основных приборов для снятия векторных диаграмм и настройки РЗиА специалистами релейных служб, а также используется для проверки групп учёта и измерения параметров сети. Работа прибора по схемам включения «Звезда», «Треугольник» и «2-х фазная» (изолированная) делает его универсальным для проведения измерений в энергетике, энергонадзоре, связи, на железных дорогах, предприятиях ЖКХ и других отраслях.

Клещи КТИР-500, входящие в базовый комплект, позволяют производить измерение тока от 0,20 A до 500 A. Подключение токоизмерительных клещей выполнено с помощью быстроразборного Push-Pull соединения. Вольтамперфазометр РС-30 снабжён магнитными держателями, что позволяет, при необходимости, оперативно крепить прибор на стальные поверхности, в том числе с лакокрасочными покрытиями.

Технические характеристики РС-30 с клещами КТИР-500 (до 500 А)

Измерение напряжения переменного тока Диапазон измерений действующего значения напряжения переменного тока, В	10,00 700,0
Измерение напряжения постоянного тока Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	10,00 700,0
Измерение силы переменного тока	
Диапазон измерений действующего значения переменного тока, А:	
- с датчиком токоизмерительным КТИР-500	0,20 500,0
	0,005 350,0 кВт (квар, кВ•А)
Измерение частоты переменного тока Диапазон измерения частоты, Гц	от 45,00 до 55,00
Измерение угла сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и напряжения, напряжения и тока, тока и тока	
Диапазон измерения угла сдвига фаз в полосе частот от 45 Гц до 55 Гц, градусов	от - 179,9 до 180,0
Вычисление коэффициента мощности Кр Диапазон вычисления Кр	-1,00 1,00

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01