

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Уровень уклономер geo-Fennel S-Digit 60



Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit 60 - имеет возможность измерения в градусах или процентах, рабочий диапазон измерений 360 градусов (4x90°). Три пузырьковых уровня. Встроенный лазерный излучатель до 30 метров.

Электронный и пузырьковый уровень. ж/к дисплей отображает данные, полученные с встроенного в корпус электронного уровня датчика наклона. А три пузырьковых уровня позволяют вести двойной контроль за точностью измерений!

Лазерный уровень. Встроенный лазерный излучатель позволяет проецировать рабочий уровень на расстояния до 30 метров (в зависимости от освещения расстояние может быть как меньше, так и значительно больше) и превращает электронный уровень в лазерный уровень с функцией электронного.

Мембранная клавиатура. Теперь грязь не забивается между кнопками и корпусом - легко ухаживать и меньше вероятность выхода из строя! Просто протрите мембранную клавиатуру после работы.

Автоматическая инверсия и фиксация результата. При измерении над головой цифры на дисплее отобразятся нормально, а не вверх головой благодаря функции автоматической инверсии. А при измерении в неудобном положении, когда нет возможности посмотреть на дисплей - нажмите кнопку фиксации результата и потом посмотрите на дисплей, взяв уровень в руки - и недоступные измерения возможны.

Лазерный нивелир. Возможность крепления на штатив и электронный уровень с лазерным излучателем дают возможность работать как лазерным нивелиром при наружных и внутренних работах. Просто ставим электронный уровень на штатив, включаем лазерный излучатель и выставляем по показаниям на дисплее - лазерная точка на расстоянии точно продлевает горизонталь. При смещении просто контролируйте горизонтальность или нужный угол по данным на дисплее.

Работа с уклонами. Задать уклон для канализационной трубы теперь просто - поставьте уровень сверху на трубу, включите лазер и дисплей, отрегулируйте наклон на данном участке трубы, какой вам необходим - далее по лазерному лучу (идущему вдоль трубы над ней) выравнивайте остальные секции измеряя расстояние от луча до трубы - все просто!

В комплекте идет мягкая сумка для хранения и переноски - берегите точный инструмент.

Класс лазера	2
Длина уровня, см	60 см
Лазерный диод, нм	650
Точность по вертикали	от 0° до 90° ± 0,1° и от 1° до 89° ± 0,2°
Точность по горизонтали	0,1°
Радиус действия	0° до 90°
Питание/время работы	3 AA x 1,5 В
Уклономер	v
Шаг отображения результатов	0,1
Допустимое отклонение от курса	±0,5мм/м

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01