

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Датчик D для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT



Датчик D для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT

Области применения датчика типа D для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT: датчик типа D используется при работе с портативными твердомерами EQUOTIP и EQUOSTAT (производство Proceq SA, Швейцария). Устройство представляет собой универсальный индентор для измерения твердости различных металлов и сплавов, подходит для контроля изделий, конструкций, деталей в цеховых, лабораторных и промышленных условиях. В комплектацию датчика входит удлиняющий кабель, который позволяет осуществлять контроль в труднодоступных и ограниченных в пространстве участках.

Отличительные качества датчика:

- Универсальность измерений
- Поддержка всех стандартизированных шкал измерений

- Наличие дополнительного удлиняющего кабеля для проведения контроля в труднодоступных местах

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01