ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Датчик G для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT



Датчик G для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT

Области применения датчика типа G для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT: датчик G используется при работе с портативными твердомерами EQUOTIP и EQUOSTAT. Датчик этого типа представляет собой индентор для измерения твердости металлов и сплавов. Устройство характеризуется повышенной энергией удара, потому идеально подходит для контроля изделий с повышенной твердостью, например, штамповок и тяжелых литых деталей, в цеховых, лабораторных и промышленных условиях. В комплектацию входит удлиняющий кабель, который позволяет осуществлять измерения в труднодоступных местах.

Отличительные качества датчика G:

- Возможность контроля твердых деталей (литья, штамповок)
- Возможность переводить единицы измерений в единицы других шкал твердости

• Наличие дополнительного удлиняющего кабеля, позволяющего измерять твердость деталей в труднодоступных участках

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01