

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Датчик С для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT



Датчик С для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT

Области применения датчика типа С для твердомеров EQUOTIP и EQUOSTAT: датчик типа С характеризуется уменьшенной энергией удара и предназначается для работы с портативными твердомерами EQUOTIP и EQUOSTAT. Устройство представляет собой индентор для измерения твердости большинства металлов и сплавов, используется для контроля объектов с компонентами поверхностного упрочнения, покрытий, тонкостенных деталей, изделий, чувствительных к силе удара бойка твердомера или имеющим высокие требования к величине отпечатка датчика. В комплект датчика С входит удлиняющий кабель, облегчающий контроль твердости в труднодоступных участках. Датчик этого типа подходит для использования в цеховых, лабораторных и промышленных условиях

Отличительные качества датчика С:

- Возможность контроля твердости деталей и изделий с гальваническими поверхностями, чувствительных к энергии удара, требовательных к диаметру и глубине отпечатка бойка
- Работа со всеми стандартизированными шкалами измерений твердости
- Дополнительный кабель для облегчения контроля в труднодоступных местах

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01