

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Проявитель AGFA G135



Проявитель AGFA G135, 40 л

Рекомендации по разведению концентрата проявителя G135 для машинной обработки пленки (в соответствии с пиктограммами, расположенными на канистрах).

Розничный комплект поставки проявителя G135 (1 коробка) состоит из двух одинаковых полукомплектов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех компонентов. Каждый из полукомплектов может быть разведен до 20 литров рабочего раствора. Для разведения одного полукомплекта проявителя необходимо в емкость с 10 литрами воды (температура воды от +15 до +40 °C) влить 5 литра концентрата (компонент А), добавить 0,5 литра концентрата (компонент В) и добавить 0,5 литра концентрата (компонент С). После этого необходимо добавить в получившийся раствор оставшиеся 4 литра воды. **ВНИМАНИЕ!** После каждого добавления очередного компонента концентрата растворы следует тщательно перемешивать.

Условия хранения химреактивов AGFA ND:

- В процессе хранения химреактивы должны иметь оптимальные температурные пределы, которые в соответствии с нормативно-технической документацией составляют интервал температур от +4 до +20 °С. Положительный интервал температур применения данных химреактивов связан в первую очередь с высоким содержанием воды в их составе. Указанные химреактивы при низких температурах (до –50 °С) незначительно меняют свои физико-химические свойства.
- В случае замерзания химреактивов необходимо их разморозить при комнатной температуре и применять в обычном режиме. То же самое относится и к химреактивам марки STRUCTURIX для автоматической обработки рентгенпленки.

В таблице приведены данные по комплектации и нормам расхода химреактивов.

Приведенные данные позволят также определить общий вес и габариты при поставке необходимого количества химикатов.

Наименование	Упаковка для розничной торговли		Транспортная упаковка (коробка)				
	Розничный комплект поставки	Расход готового раствора	Вес, кг	Вес, кг	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
Автоматическая обработка (1 коробка = 2 полукомплекта по 3 ёмкости)							
G135	Жидкий концентрат, комплект из 6 канистр для готового раствора 40 л (2×5 л + 2×0,5 л + 2×0,5 л)	0,8 л/1 м ² пленки	15,8	15,8	30,5	27,2	32,9

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01