

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Линия капиллярного контроля ZA-28



Линия капиллярного контроля ZA-28

Капиллярная линия ZA-28-это высокопроизводительная интегрированная система для контроля изделий проникающими веществами. Система поставляется в трех модификациях, каждая из которых предназначена для конкретного метода контроля. Его модульная конструкция варьируется в зависимости от различных проникающих материалов.

- ZA-28W – водосмываемый метод - это самые простые установки, поскольку воду можно использовать непосредственно для удаления излишков пенетранта с объектов контроля без дополнительных действий.
- ZA-28E-Постэмульгированный метод- можно обнаруживать чрезвычайно мелкие дефекты, но они требуют дополнительной стадии обработки - нанесения эмульгатора - чтобы сделать пенетрант моющим.
- ZA-28H - гидрофильный метод - он обеспечивает высочайшую чувствительность, но требует дополнительной технологической станции для предварительной промывки деталей.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокопроизводительная, интегрированная обработка данных
- Модульная конструкция
- Термостатически контролируемая рециркуляция горячего воздуха
- Шторм-камера для нанесения проявителя
- Все модули соответствуют стандартам Евросоюза

Максимальные размеры деталей	350x350x820 мм
Электропитание	220В, 50 Гц/380 В, 50 Гц
Давление воздуха	>2 бар

Инструкция по применению

Водосмываемый метод ZA-28W	Пост-эмульгируемый метод ZA-28E	Гидрофильный метод ZA-28H
1.Пенетрант	1.Пенетрант	1.Пенетрант
2.Промывка	2. Эмульгатор	2.Промывка
3.Сушка	3.Промывка	3.Эмульгатор
4.Нанесение сухого проявителя	4.Сушка	4.Промывка
5. Инспектирование	5. Нанесение сухого проявителя	5.Сушка

	6. Инспектирование	6. Нанесение сухого проявителя
		7. Инспектирование

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01