

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Фиксаж AGFA G335



Фиксаж AGFA G335, 40 л

Рекомендации по разведению концентрата фиксажа G335 для машинной обработки пленки (в соответствии с пиктограммами, расположенными на канистрах).

Розничный комплект поставки фиксажа G335 (1 коробка) состоит из двух одинаковых полукомплектов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из двух компонентов. Каждый из полукомплектов может быть разведен до 20 литров рабочего раствора. Для разведения одного полукомплекта фиксажа необходимо в емкость с 10 литрами воды (температура воды от +15 до + 40 °C) влить 5 литров концентрата (компонент А) добавить 1,25 литра концентрата (компонент В), после чего необходимо добавить в получившийся раствор оставшиеся 3,75 литра воды. ВНИМАНИЕ! После каждого добавления очередного компонента концентрата растворы следует тщательно перемешивать.

Условия хранения химреактивов AGFA ND:

- В процессе хранения химреактивы должны иметь оптимальные температурные пределы, которые в соответствии с нормативно-технической документацией составляют интервал температур от +4 до +23 °С. Положительный интервал температур применения данных химреактивов связан в первую очередь с высоким содержанием воды в их составе. Указанные химреактивы при низких температурах (до –50 °С) незначительно меняют свои физико-химические свойства.
- В случае замерзания химреактивов необходимо их разморозить при комнатной температуре и применять в обычном режиме. То же самое относится и к химреактивам марки STRUCTURIX для автоматической обработки рентгенпленки.

В таблице приведены данные по комплектации и нормам расхода химреактивов. Приведенные данные позволят также определить общий вес и габариты при поставке необходимого количества химикатов.

Наименование	Упаковка для розничной торговли		Транспортная упаковка (коробка)				
	Розничный комплект поставки	Расход готового раствора	Вес, кг	Вес, кг	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
Ручная обработка (1 коробка = 4 канистры)							
G335	Жидкий концентрат, комплект из 4 канистр для готового раствора 40 л (2×5 л + 2×1,25 л)	1,2 л/1 м ² пленки	17,2	17,2	38,9	21,7	33,1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01