

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Проявитель Элитест ПР21Н низкотемпературный



Проявитель Элитест ПР21Н низкотемпературный

Проявитель Элитест ПР21Н изготавливается на основе растворителей. Создает на контролируемой поверхности однородный белый фон и вытягивает пенетрант, находящийся в полости дефекта. Является полным аналогом [стандартного проявителя Элитест ПР21](#), адаптированным для использования при низких температурах: предельная температура контролируемого изделия может достигать -40°C .

Классификация проявителя Элитест ПР21Н согласно ГОСТ Р ИСО 3452-2: тип I форма d; тип II и III форма e.

Изготавливается в России, в Нижнем Новгороде, в соответствии с ТУ 2499-001-49782089-2015. Форма выпуска — аэрозольные баллоны, объем нетто 400 мл. По запросу проявитель может поставляться в канистрах (1 л, 5 л, 10 л).

Соответствует стандартам:

- ГОСТ 18442
- ГОСТ Р ИСО 3452-2
- ASTM E165
- ASTM E1417
- ASME BPVC Section V Article 6
- AMS 2644
- ISO 3452-2

Рекомендуемый набор:

Проявитель Элитест ПР21Н рекомендуется использовать в наборе с [очистителем Элитест Р11Н](#) и [пенетрантом Элитест П42Н](#). Вместе они составляют низкотемпературный набор расходных материалов для работы в диапазоне температур от –40 до +40 °С.

Инструкция по применению:

1. Очистить, обезжирить и просушить изделие.
2. Нанести пенетрант Элитест П42Н. Время действия пенетранта 5–20 мин.
3. Удалить излишки пенетранта ветошью, смоченной очистителем Элитест Р11Н.
4. Встряхнуть баллон. Нанести проявитель с расстояния 250–300 мм. Время действия проявителя — не менее времени действия пенетранта.
5. Провести контроль.

Внешний вид	белая неоднородная жидкость
Запах	слабый
Плотность при +20 °С	0,69 г/см ³
Точка вспышки	11 °С
Коррозионные свойства	соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 3452-2
Температура контролируемого изделия	–40...+40 °С
Срок годности	5 лет с даты изготовления при хранении в герметичной таре

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01