

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Грунтовочная краска Элитест БК5



Грунтовочная краска Элитест БК5

Белая фоновая (грунтовочная) краска Элитест БК5 применяется при проведении магнитопорошкового контроля изделий с темной поверхностью. Краска создает белый контрастный фон, на который затем наносится черная магнитная суспензия. Использование краски облегчает обнаружение мелких дефектов и повышает информативность контроля.

Краска Элитест БК5 изготавливается в России, в соответствии с ТУ 2499-002-49782089-2015. Для ее производства используется специально подобранный мелкодисперсный краситель, который образует взвесь из частиц размером порядка 5 мкм, благодаря чему краска покрывает поверхность очень тонким слоем. Элитест БК5 не оказывает коррозионного воздействия на металлы, не имеет резкого запаха, быстро высыхает и легко удаляется очистителем.

Форма выпуска — аэрозольные баллоны, объем нетто 400 мл. По запросу краска может поставляться в канистрах (1 л, 5 л, 10 л).

Соответствует стандартам:

- ГОСТ Р 56512
- ГОСТ Р ИСО 9934-2
- AMS 2641
- AMS 3044
- AMS 3046
- ASME BPVC Section V Article 7
- ASTM E709
- ASTM E1444
- ISO 9934-2

Рекомендуемый набор:

Белая фоновая краска Элитест БК5 используется в наборе с [очистителем Элитест Р11](#) (Элитест Р10) и черной магнитной суспензией Элитест ЧС2

Инструкция по применению:

1. Очистить, обезжирить и просушить изделие.
2. Нанести белую фоновую краску Элитест БК5 ровным тонким слоем. Краска из баллона наносится короткими нажатиями с расстояния 15–20 см. Баллон перед нанесением необходимо встряхнуть.
3. Дать фоновой краске высохнуть.
4. Намагнитить изделие.
5. Нанести черную магнитную суспензию Элитест ЧС2.
6. Провести контроль.

Внешний вид	белая краска
Плотность при +20 °С	0,8 г/см ³
Точка вспышки	11 °С
Содержание серы и галогенов	<0,020 %
Температура контролируемого изделия	–10...+90 °С
Срок годности	5 лет с даты изготовления при хранении в герметичной таре

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01