

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Водный магнитный концентрат КЛЕВЕР КВ



## Водный магнитный концентрат КЛЕВЕР КВ

Водный магнитный концентрат КЛЕВЕР КВ - это черный магнитопорошковый материал для приготовления суспензии на водной основе.

Обеспечивает четкий индикаторный рисунок при проведении контроля методом магнитных частиц с использованием стационарного или переносного оборудования для обнаружения поверхностных или подповерхностных дефектов в изделиях из ферромагнитных материалов.

Соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 9934-2 - 2011, ГОСТ Р 56512 - 2015, а также зарубежным спецификациям AMS-2641A, ASTM-3043, ASME B & PV Code Sec V, ASTM E-709, ASTM E-1444

Заменяет собой импортные концентраты-аналоги MAGNAVIS WB-27 (компании Magnaflux), AEROMAG-RD BLACK-W (компании KARL DEUTSCH), BW 333 (компании Helling) и другие

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Цвет индикатора                                     | черный                                      |
| Основа для приготовления готовой суспензии          | вода                                        |
| Размер частиц порошка                               | 10- 20 мкм                                  |
| Выявляющая способность                              | 1 мкм (2 класс чувствительности)            |
| Осадок в колбе ASTMЕ после 1 часа                   | 1,2-2,5 мл                                  |
| Функциональные присадки в составе                   | антикоррозионные, антипенные, ПАВ           |
| Концентрация магнитного порошка в готовой суспензии | 25 г/л                                      |
| Тип упаковки                                        | пластиковая банка                           |
| Объем упаковки                                      | 1л / 5л                                     |
| Расход для приготовления                            | 1л концентрата на 100л готовой суспензии    |
| Соответствие стандартам                             | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011<br>ГОСТ Р 56512-2015 |
| Температура применения                              | от +5 С до +50 С                            |
| Срок хранения                                       | 3 года                                      |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**